






Основными параметрами при подборе щёток стеклоочистителей являются длина и тип крепления. Если по длине вопросов быть не должно, так как она измеряется в миллиметрах, то второй параметр является довольно сложным для неспециалистов вопросом. Поэтому в целях прояснения терминологии и помощи в использовании каталога здесь приводится простейшая справочная информация.

Щётка стеклоочистителя (дворника) крепится не непосредственно на рычаг стеклоочистителя, а на поводок рычага. На данный момент в мире существуют порядка 15 типов поводков рычагов и, соответственно, креплений щёток стеклоочистителей:

Байонетный (Bayonet Arm)		Ширина	Высота
		7,3 мм	2,7 мм
Крюк (U/J-Hook Arm)		Ширина	Высота
		8 мм	3 мм
		9 мм	4 мм
Боковой штыревой (Side Pin/P&H/Side Lock/Pin in Arm)		Диаметр	Длина
		6,3 мм	22 мм
Короткий боковой штыревой (Short Side Pin/P&H/Side Lock/Pin in Arm)		Диаметр	Длина
		4,8 мм	16 мм
Кнопочный (Push Button)		Ширина	
		22 мм	
Узкий кнопочный (Narrow Push Button/Slim Top)		Ширина	
		19 мм	
		16 мм	
Верхний замок (Top Lock)			
Боковой зажимной/Ласточкин Хвост (Pinch Tab/M-Lock/I&I)			
Клешня (Claw)			
Боковой (Side Mounting/Pin Arm)		Диаметр	
		4,8 мм	
		6,35 мм	
Штыревой (Pin Lock/Central Lock)			
Универсальный Multi-Clip (Side Pin/Pinch Tab/Push Button/Top Lock)			
Flat Tab			
Новый байонетный (New Bayonet Arm/Bayonet RN)			
Специальные (Special)			

Замечание №1

Для того, чтобы одну и ту же щётку было возможно устанавливать на разные поводки рычагов производители щёток стали в комплекте с ними продавать специальные переходники, называемые адаптерами. Поэтому всегда нужно иметь ввиду типы поставляемых в комплекте со щёткой адаптеров.

Замечание №2

Универсальное крепление **Multi-Clip** позволяет устанавливать щетки на 4 самых распространенных типа крепления, кроме «Крюк (**U/J-Hook Arm**)» без применения каких-либо адаптеров!